


External wiring  
 Externe verdrahtung  
 Cablage exterieur  
 Externe bekabeling


230V / 50 Hz  
 Main supply  
 Netzspannung  
 Tension de réseau  
 Netspanning

N L PE



06 31 162 - isolator switch  
 reparaturschalter  
 L'interrupteur de proximité  
 werkschakelaar

Internal wiring  
 Interne verdrahtung  
 Cablage interne  
 Interne bekabeling




30 03 170 - thermostat and junction box  
 thermostat und anslußkasten  
 thermostat avec boîtier de connection  
 ruimtethermostaat en aansluitkast

50 65 004 - Ecofan W42, Complete with thermostat  
 Ecofan W42, komplett mit Thermostat und Anschlussbox  
 Ecofan W42, complet avec thermostat et sectionneur  
 Ecofan W42, compleet met thermostaat

50 65 009 - Ecofan W82, Complete with thermostat  
 Ecofan W82, komplett mit Thermostat und Anschlussbox  
 Ecofan W82, complet avec thermostat et sectionneur  
 Ecofan W82, compleet met thermostaat

31 94 035 - Ecofan W42  
 31 94 037 - Ecofan W82



bl - blue  
 blau  
 bleu  
 blauw  
 br - brown  
 braun  
 brun  
 bruin

ECOFAN W42/W82